




取扱説明書

この度は iClever 製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。

仕様

製品概要



電源スイッチ（キーボード裏面）を ON の位置にスライドさせると、ランプが3秒ほど青色に点灯し、その後消灯します。

「fn」+「Q」/「W」/「E」を押すと、インジケーターが1回点滅します。「Connect」ボタンまたは「fn」+「Z」キーを押すと、ランプが素早く青色で点滅し続けます。

「Caps Lock」キーを押すと、大文字・小文字を切り替えることができます。

③ **Connect ボタン:** このボタンを押すと、Bluetooth ペアリングモードに入ります。(機能は Fn + Z と同様です)

キーボード機能

下記の表では、各オペレーティングシステム用の特別なキーの組み合わせについて説明しています。

34

ショートカット

ペアリング手順

1 台目のデバイスのペアリング

ステップ 1: キーボード裏側の乾電池入れを開けて、単 4 形乾電池（別売）2 本を入れてください。

ステップ 2: 電源スイッチ（キーボード裏面）を ON の位置にスライドさせます。

ステップ 3:「fn」+「Q」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入り、Bluetooth ランプが青色で 1 回点滅します。

ステップ 1: キーボード裏側の乾電池入れを開けて、単 4 形乾電池（別売）2 本を入れてください。

ステップ 3:「fn」+「W」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入り、Bluetooth ランプが青色で 1 回点滅します。

ステップ 4: 「Connect」または「fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ランプが青色で点滅します。

ステップ 5: お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iClever IC-BK01 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 6: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

ステップ 1: キーボード裏側の乾電池入れを開けて、単 4 形乾電池（別売）2 本を入れてください。

ステップ 3:「fn」+「E」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入り、Bluetooth ランプが青色で 1 回点滅します。

ステップ 4: 「Connect」または「fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ランプが青色で点滅します。

ステップ 5: お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iClever IC-BK01 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 6: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

自動接続機能：最後に使用したデバイスと自動的に接続します。

- 各 Bluetooth チャンネルは 1 つのデバイスとのみペアリングできます。
- 自動接続機能：キーボードの電源をオンにすると、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。

- ・ペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。
- (1) お使いの Bluetooth 接続履歴「iClever IC-BK01 Keyboard」を削除してください。
 - (2) お使いのデバイスの Bluetooth をオフにした後、再度オンにしてください。
上記の「Bluetooth 接続」手順を再度お試しください。

Bluetooth チャンネル 1/2/3 を既に接続されている場合、「Fn」 + 「Q/W/E」を同時に押して切り替えます。

注意: 接続されたデバイスの間を切り替えるとき、「Fn」+「Z」を押さないでください。押すと再度ペアリングモードに入ります。

チャンネル 1 をスマートフォンとすでに接続していて、iPad をチャンネル 1 と接続したい場合
次の手順で操作してください。

ステップ 1. 再ペアリングする Bluetooth チャンネルを確認します。(Bluetooth チャンネル 1)

ステップ 2.「fn」+「Q」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入ります。

ステップ 3. 「Connect」または「fn」+「Z」を押すと、ペアリングモードに入ります。

ステップ4. iPadのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。iClever IC-BK01 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 5. 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

Windows 10: win + space / alt + shift

Mac OS: ctrl + space

iOS: ctrl + space

注意: Android 端末は機種ごとに切り替え方法が異なります。端末画面にて手動で言語を切り替えることをおすすめします。もしくは、下記の方法をお試しください。ctrl+space/shift+space/win+space/caps lock。

- iOS 6.0 以降
- Mac OS X 10.12 以降
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能ありのもの)
- Android 3.0 あるいはそれ以降のシステム (Bluetooth 機能ありのもの)

注：Samsung Smart TV、XBOX、Nokia phones、Mac mini とは互換性がありません

Q: 機器と接続できない

ステップ 1. 下記の手順に従って操作してください。

- ・お使いのデバイスの Bluetooth 接続履歴「iClever IC-BK01 Keyboard」を削除してください。削除後、お使いのデバイスを再起動してください。
 - ・お使いのデバイスの Bluetooth をオフにした後、再度オンにしてください。
 - ・キーボードの電池を新しいものに替えてください。
 - ・お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm 以内)
 - ・ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20cm 以上)
- (例) 以下のものから遠ざけるようにします：
- ・無線波を放出するデバイス：電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター、ワイヤレススピーカー、ガレージドアオープナー、WiFi ルーター
 - ・コンピュータの電源
 - ・強い WiFi 信号
 - ・金属または壁内の金属配線
- ステップ 2. ペアリング手順に従って再接続をしてください。

Q: 入力の遅延が起こる。または、頻繁に Bluetooth デバイスとの接続を切断される。

1. お使いのデバイスを再起動してください。
2. お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm 以内)

3. ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20 cm 以上)
(例) 以下のものから遠ざけるようにします：
 - ・無線波を放出するデバイス：電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター、ワイヤレススピーカー、ガレージドアオープナー、WiFi ルーター
 - ・コンピュータの電源
 - ・強い WiFi 信号
 - ・金属または壁内の金属配線
4. 金属でできた表面の上でキーボードを使用しないでください。
5. キーボードの電池を新しいものに替えてください。バッテリー残量が少ないと、接続性と全体的な機能が悪影響を受ける場合があります。
6. 遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないかを確認してください。
7. オペレーティングシステム (OS) が最新であることを確認してください。
8. 同様の問題が起こるか、別のコンピューター / スマートフォン / タブレットで試してください。

A: Windows、Mac OS、Android の場合 :

1. 基本的には、日本語ローマ字入力モードで、入力される内容はグレー記号になります。ただし、デバイスの互換性が異なるため、入力される内容が黒色記号になることもあります。
2. 基本的には、日本語ローマ字入力または英語 (US) 入力モードで、入力される内容は黒色記号になります。ただし、デバイスの互換性が異なるため、入力される内容がグレー記号になることもあります。

基本的には、日本語ローマ字入力または英語 (US) 入力モードで、入力される内容は黒色記号になります。

Eメール : support@iclever.jp.